

		Aktoren 868.3 MHz BrematicPRO										Aktoren 433.92 MHz Brematic												BAT 433.92 MHz						
		Gateway GWY 868-433 WLAN01 (Art.-Nr.: 1294170)	Funk-Schaltadapter mit Energiemessung FA EM 868 01 W3600 DE 3726 (Art.-Nr.: 1294510)	Funk-Schaltadapter FA 868 01 W3600 DE 3726 (Art.-Nr.: 1294500)	Funk-Schaltadapter IP44 FA 868 01 W3600 IP44 DE 3726 (Art.-Nr.: 1294520)	Funk-Aktor EIN/AUS UPOS 868 01 W1000 3726 (Art.-Nr.: 1294720)	Funk-Aktor mit Schalteranbindung UPMS 868 01 W400 3726 (Art.-Nr.: 1294710)	Funk-Rollladen Aktor UPRS 868 01 W300 3726 (Art.-Nr.: 1294350)	Funk-Sirene SIR 868 01 3726 (Art.-Nr.: 1294200)	Funk-Einbauwandschalter UPWS 868 01 W1000 3726 (Art.-Nr.: 1294700)	Premium-Line Funk-Schaltadapter RC3600	Premium-Line Funk-Schaltadapter RCR2044	Premium-Line Funk-Schaltadapter RCR 2044 IP44	Premium-Line Funk-Schaltadapter RCR 3600	Premium-Line Funk-Schaltadapter RCR 3600 IP44	Funk-Schaltadapter RCS 1000N	Funk-Schaltadapter RCS 1044N	Primera-Line Funk-Schaltadapter RCS 2044N	Primera-Line Funk-Schaltadapter RCS 2044N IP44	Comfort-Line Funk-Schaltadapter RCR CEI 1011 IP20 (Art.-Nr.: 1507040)	Comfort-Line Funk-Schaltadapter RCR CEI 1011 IP44 (Art.-Nr.: 1507030)	Eco-Line Funkschalt-Steckdosenleiste RCR ELI 3726 (Art.-Nr.: 1195760626)	Premium-Line Funkschalt-Steckdosenleiste RCR PLI 3726 (Art.-Nr.: 195160609)	Funk-Heizkörperthermostat FHT 433 (Art.-Nr.: 1294120)	Funk-Schaltadapter RC 3500-A IP44 DE	Funk-Schaltadapter RC 3500-A IP44	Funk-Schaltadapter RC AAA 3680-A IP20 DE	Funk-Schaltadapter RCR 1000N-A		
Sensoren 868.3 MHz BrematicPRO	Gateway GWY 868-433 WLAN01 (Art.-Nr.: 1294170)	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
	Amazon Alexa Sprachsteuerung	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★							
	Funk-Bewegungsmelder BM 868 01 3726 (Art.-Nr.: 1294150)	★	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎
	Funk-Tür-/Fensterkontakt TFK 868 01 3726 (Art.-Nr.: 1294250)	★	★	★	★	★	✎	✎	✎	★	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎
	Funk-Fernbedienung FB 868 01 5TA 3726 (Art.-Nr.: 1294550)	★	★	★	★	★	★	✎	✎	★	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎
	Funk-Wassermelder WM 868 01 3726 (Art.-Nr.: 1294210)	★	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎
	Funk-Rauch- und Hitzewarnmelder RM 868 01 4211 (Art.-Nr.: 1294300)	★	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎
	Funk-Temperatur- und Feuchtigkeitssensor TFS 868 01 IP44 3726 (Art.-Nr.: 1294140)	★	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎
	Funk-Helligkeitssnsor HS 868 01 IP44 3726 (Art.-Nr.: 1294360)	★	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎
	Funk-Wandtaster APWT 686 01 IP44 3726 (Art.-Nr.: 1294600)	★	★	★	★	★	✎	✎	✎	★	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎

★ Produkte sind kompatibel zum BrematicPRO Gateway

★ Produkte sind kompatibel mit Amazon Alexa  
Für diese Funktion benötigen Sie das BrematicPRO Gateway

★ Produkte können direkt miteinander Verknüpft werden (kein Gateway nötig)

✎ Über Task können die Geräte miteinander verknüpft werden.  
Für diese Funktion benötigen Sie das BrematicPRO Gateway

\* Alle Produktnamen und eingetragenen Warenzeichen gehören ihren jeweiligen Inhabern und werden nur zum Zweck der Kompatibilitätsangabe aufgeführt.